

Guía de afilado
PROSHARP

vallorbe[®] 
swiss




¿PORQUE AFILAR CON PRECISIÓN UNA CADENA DE MOTOSIERRA?

- Reducción de los riesgos de accidente
- Excelente rendimiento en el corte
- Corte más rápido
- Facilidad de uso: menos esfuerzos físicos
- Reducción del desgaste de los eslabones y de la barra de la motosierra
- Reducción del consumo de combustible

CARACTERÍSTICAS

Afilado preciso

Inserciones de Acero Inoxidable endurecido
Tacto excelente durante el afilado
Deslizamiento perfecto sobre los eslabones
Garantiza un afilado constante sobre toda la cadena



Diseño innovador

Fabricado de una base de plástico técnico
Robusto y resistente a la intemperie
Indicación del diámetro de lima que se utiliza
Se puede personalizar color y marca
Longitud del establón medible



Facilidad de uso


Ligero, solo 54 g (2 oz)




POSICIÓN DE AFILADO

Garantiza un ángulo de corte ideal

Posición sobre el establon



Ángulos de corte



Ángulos de afilado según el tipo de madera y eslabones

Tipo de eslabón	Madera suave	Madera dura	Corte longit.
Semi cuadro 	35°	35°	10°
Cuadro 	30°	25°	10°


Garantiza un ángulo lateral y un ángulo de pico óptimo



Uso en horizontal



Uso inclinado



Rendimiento de corte



0% 100%




0% 100%

Sharpening your skills

3 TIPOS DE LA GUÍA DE AFILADO

Para cada diámetro de limas

Paso de cadena = E:2



Tamaño de la lima (ref)	Diámetro de la lima		Paso de cadena	
ALC10071	5/32"	4.0 mm	1/4" - 3/8" low	1
ALC10072	11/64"	4.5 mm	3/8" - .325"	1
	3/16"	4.8 mm	.325"	
ALC10073	13/64"	5.2 mm	3/8"	1
	7/32"	5.5 mm	.404"	

MANGOS

Mango (ref)	Longit.	Tipo	
WOODY AL340	100 mm (4")	○ Ø 5/32" ⇒ 5/16"	 1
CROCODILE AL210	94 mm (3.7")	△ / ○ Ø 1/8" ⇒ 1/4"	 1
TIMBER AL240	120 mm (4.8")	○ Ø 5/32" ⇒ 1/4"	 1